

COME RILEVARE LE MISURE PER TENDE DA SOLE

Per rilevare le misure della vostra **tenda da sole** è consigliabile essere in 2 persone ed avrete bisogno semplicemente di un *metro sfilabile*.



LARGHEZZA

Come prima cosa è necessario misurare la larghezza. E' importante sottolineare che per larghezza si intende il massimo ingombro dell'intera struttura (la larghezza del telo sarà sempre di qualche cm inferiore rispetto alla larghezza dell'intera struttura) . Bisogna accertarsi che nello spazio in cui andrà collocata la vostra **tenda da sole** non ci siano ostacoli, quali ad esempio canali o plafoniere, in modo da avere uno spazio di installazione pulito e lineare. Se avete necessità di installare la vostra **tenda da sole** in nicchia o tra 2 pilastri bisogna sempre sottrarre qualche cm allo spazio che intercorre tra un pilastro e l'altro (ad esempio, se tra 2 pilastri intercorre uno spazio di 300 cm, la misura consigliata per la **tenda da sole** sarà di 290 cm) .

SPORGENZA / ALTEZZA

Parliamo di sporgenza per le **tende da sole a bracci** e di altezza per le **tende da sole a caduta**.

Bisogna tener presente che per sporgenza si intende la massima estensione dei bracci, e quindi la massima estensione che intercorre tra il rullo avvolgitore e il terminale anteriore.

La larghezza abbinata alla sporgenza determinerà la vostra zona d'ombra.

Per le **tende da sole** le sporgenze sono standard e variano a seconda delle misure: 160 cm, 180 cm, 210 cm, 260 cm, 310 cm).

Per quanto riguarda le **tende da sole a caduta** l'altezza equivale essenzialmente al caso di **tenda a caduta** con braccetti l'altezza del tessuto verrà calcolata sulle misure in altezza sono standard (esempio 200 cm, 240 cm, 300 cm). Pertanto, se occorre una **tenda a caduta** di altezza 210 cm è necessario selezionare un'altezza di 240 cm. Il tessuto in eccesso rimarrà avvolto nel rullo avvolgitore.

